

Fehlercodetabelle Komplet

Für Steuergeräte Typ D2H, D2W, D2I, D9W, S1, S2, S3, S3a, S3L, S4 (HYDRONIC)



Dez:	Hex:	Fehlerbeschreibung	Dez:	Hex:	Fehlerbeschreibung
0 00	0 0	Ohne Störung	0 47	2F	Dosierpumpe Kurzschluß
0 01	0 1	Vorwarnung Überspannung	0 48	30	Dosierpumpe Unterbrechung
0 02	0 2	Vorwarnung Unterspannung	0 49		Relaisspule Düsenstockvorwärmung Kurzschluß
0 04	0 3	Warnung Ausgang Frischluftsignal Kurzschluß	0 50	32	Zu viele Startversuche
0 05	0 5	Warnung Ausgang DWA Kurzschluß	0 51	33	Flamme bereits beim Einschalten
0 09	0 9	TRS - Abschaltung durch D+ oder HA/ NA	0 52	34	Kein Start - Sicherheitszeitüberschreitung
0 10	0A	Überspannung Abschalten	0 53	35	Flammabbruch in der Powerstufe
0 11	0B	Unterspannung Abschalten	0 54	36	Flammabbruch bei großer Leistung
0 12	0C	Überhitzung - Dosierpumpe Unterbrechung	0 55	37	Flammabbruch bei mittlerer Leistung
0 13	0D	Übertemperatur am Flammfühler	0 56	38	Flammabbruch bei kleiner Leistung
0 14	0E	Diff. Zwischen Überhitzungs- und Regelfühler zu groß	0 57	39	Flammfühler (Fototransistor) Kurzschluß
0 16		zu häufig "Flamme im Nachlauf" Flammfühler prüfen	0 58	3A	Flamme beim Nachlauf
0 15	0F	zu viele Überhitzungen	0 59	3B	Wassertemperatur steigt zu schnell
0 17	11	Überhitzung (2. Fühlerschwelle)	0 60	3C	Temperaturregelfühler Unterbrechung
0 20	14	Glühkerze/ Glühstift Unterbrechung	0 61	3D	Temperaturregelfühler Kurzschluß
0 21	15	Glühkerze/ Glühstift Kurzschluß	0 62	3E	Sollwert-Poti Unterbrechung
0 22	16	Kerzenrelais defekt	0 63	3F	Sollwert-Poti Kurzschluß
0 23	17	Stromregler Relaisspule Unterbrechung	0 64	40	Flammfühler Unterbrechung
0 24	18	Stromregler Relaisspule Kurzschluß	0 65	41	Flammfühler Kurzschluß
0 25	19	Diagnoseausgang Kurzschluß	0 71	47	Überhitzungsfühler Unterbrechung
0 29	1D	Brennervmotor Stufe 5 dreht nicht	0 72	48	Überhitzungsfühler Kurzschluß
0 30	1E	Brennervmotor dreht nicht	0 73	49	Temperatur am Überhitzungsfühler steigt zu schnell
0 31	1F	Brennervmotor dreht nicht	0 80		Brennanzeige Unterbrechung
0 32	20	Brennervmotor dreht nicht	0 81		Brennanzeige Kurzschluß
0 33	21	Brennervmotor dreht nicht	0 82		Störanzeige Unterbrechung
0 34	22	Wasserventil Relaisspule Unterbrechung	0 83		Störanzeige Kurzschluß
0 35	23	Teillast-Relaisspule Unterbrechung	0 90	5A	Sporadische interne Störung
0 36	24	Teillast-Relaisspule Kurzschluß	0 91	5B	Störung durch externe Störspannung
0 37	25	Wasserpumpe dreht nicht	0 92	5C	Steuergeräteausfall (ROM-Fehler)
0 38	26	Fahrzeuggebläse-Relaisspule Unterbrechung	0 93	5D	Steuergeräteausfall (RAM-Fehler)
0 39	27	Fahrzeuggebläse-Relaisspule Kurzschluß	0 94	5E	Steuergeräteausfall (EEPROM-Fehler)
0 40	28	Wasserventil Relaisspule Kurzschluß	0 96	60	Steuergerät interner Temperaturfühler defekt
0 41	29	Ausgang Wasserpumpe Unterbrechung	0 97	61	Steuergerät: genereller Fehler
0 42	2A	Ausgang Wasserpumpe Kurzschluß	0 98	62	Steuergeräteausfall (EEPROM-Schreibschutz)
0 43	2B	Ausgang externe Komponenten/ Dosierpumpe Kurzschluß	0 99	63	Steuergeräteausfall (EEPROM-Checksummen-Fehler)
0 44		Wasserpumpenrelais Unterbrechung	bis	bis	
0 45		Wasserpumpenrelais Unterbrechung	1 03	67	Steuergeräteausfall (EEPROM-Fehler)
0 46		Magnetventil Unterbrechung	255	FF	Steuergerät: Fehlerspeicher gelöscht (EEPROM-Fehler)