

VERWENDEN VON WINTERREIFEN

ACHTUNG



Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen ausrüsten möchten, müssen Sie sicherstellen, dass sie mit dem korrekten Radmuttertyp montiert werden.

Vergewissern Sie sich bei Verwendung von Winterreifen, dass deren Reifendruck korrekt ist. Siehe **Technische Daten** (Seite 191).

VERWENDEN VON SCHNEEKETTEN

WARNUNGEN



50 km/h keinesfalls überschreiten.



Auf schneefreien Straßen keine Schneeketten verwenden.



Schneeketten nur auf spezifizierte Reifen aufziehen. Siehe **Technische Daten** (Seite 191).



Falls die Räder Ihres Fahrzeugs mit Radkappen ausgestattet sind, müssen diese vor dem Aufziehen von Schneeketten entfernt werden.

Falls Ihr Fahrzeug mit Reifen der Größe 235/50 R 18 ausgestattet ist, montieren Sie Reifen der Größe 185/75 R 16 C und Felgen der Größe 16 x 5,5J an der Vorderachse. Diese sind bei Ihrem Vertragshändler verfügbar. Die Reifen bis zum max. zulässigen Reifendruck aufpumpen.

Falls Ihr Fahrzeug mit Reifen der Größe 215/65 R 16 C ausgestattet ist, montieren Sie Reifen der Größe 215/65 R 15 C und Felgen der Größe 15 x 6,5J an allen Achsen.

Diese sind bei Ihrem Vertragshändler verfügbar. Die Reifen bis zum max. zulässigen Reifendruck aufpumpen.

Nur Schneeketten mit einer Stärke von 10 mm oder weniger aufziehen.

Schneeketten nur an den Vorderrädern verwenden.

Beachte: Schneeketten können auf 215/65 R15 C Reifen aufgezogen werden.

Beachte: Das Antiblockierbremsssystem arbeitet weiterhin auf normale Weise.

Beachte: 185/75 R 16 C Reifen sind in den Zulassungspapieren Ihres Fahrzeugs nur für die Vorderachse zugelassen.

Fahrzeuge mit elektronischem Stabilitätsprogramm

Bei aktiviertem Stabilitätsprogramm kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs ungewöhnlich sein. Um diesen Einfluss zu reduzieren, die Traktionskontrolle ausschalten. Siehe **Verwenden der Antriebsschlupfregelung** (Seite 111).

RADWECHSEL

WARNUNGEN



Kein Reifendichtmittel verwenden, da dies das Reifendrucküberwachungssystem beschädigen kann. Falls Sie ein Dichtmittel verwenden müssen, müssen Sie den Sensor und Ventilschaft - Reifendrucküberwachungssystem am betreffenden Reifen von einem Ford-Vertragshändler austauschen lassen.