



Einbauanweisung

Funkfernbedienung EasyStart R mit Schaltuhr EasyStart T kombinieren

- **Raum- bzw. Außentemperaturfühler anschließen (optional)**
Die Kontakte vom Leitungsstrang Raumtemperaturfühler (5), bzw. Außentemperaturfühler (in der Skizze nicht gezeigt) wie im Schaltplan dargestellt, am 9-poligen Buchsengehäuse (19) anschließen.

Vor der Erstinbetriebnahme

- **Batterie in das Mobilteil einsetzen**
 - Die mitgelieferte Batterie wie in der Bedienungsanleitung EasyStart R, unter Kapitel „Wartung / Batterie tauschen“ beschrieben, einsetzen.
 - Das Mobilteil noch **nicht** aktivieren.

Erstinbetriebnahme durchführen

Bei Erstinbetriebnahme müssen nacheinander folgende Arbeitsschritte ausgeführt werden.

- Fahrzeugbatterie anschließen und prüfen, ob die Sicherung des Heizgerätes eingesetzt ist. Wenn nicht, die Sicherung einsetzen.

- **Betriebsspannung anlegen**

Die Sicherung „Betätigung“ in den Sicherungshalter des Heizgerätekabelbaums einsetzen. Es erfolgt die automatische Erkennung.

Hinweis zur automatischen Erkennung

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung wird im Display der Schaltuhr AddP angezeigt.
Die Funkfernbedienung prüft welcher Heizgeräte-Typ angeschlossen ist und konfiguriert die Bedienungsführung des Mobilteils und die Menüleiste der Schaltuhr.

- **Mobilteil anlernen**

Während im Display der Schaltuhr AddP angezeigt wird, kann das Mobilteil wie folgt angelernt werden.

 drücken bis die LED-

Anzeige grün leuchtet. Wenn die

Verbindung zwischen Mobilteil

und Stationärteil aufgebaut

ist, beginnt die LED-Anzeige

langsam rot-grün zu blinken. Das

Mobilteil befindet sich im Anlern-

Modus (Add), bei Bedarf mit

 in den Anlern-Modus AddE

wechseln (siehe Hinweis zum

Anlern-Modus AddE).

Anlern-Modus mit  bestätigen.

Datenübertragung

LED: grün

**Anlern-Modus ist beendet,
das Mobilteil ist angelernt.**



LED: blinkt 2-mal
lang grün

- **Funkfernbedienung prüfen**
Heizgerät ein- und ausschalten. Sollte ein Fehler auftreten siehe Kapitel „Was tun, wenn ...?“ ab Seite 10.

Bitte beachten!

- Bei der Kombination Funkfernbedienung EasyStart R mit Schaltuhr EasyStart T wird die Bereitschaft zum Anlernen eines Mobilteils im Anschluss an die automatische Erkennung statt mit blinkender Taster-LED durch die Anzeige AddP im Display der Schaltuhr angezeigt.
- Um nachträglich in den Anlern-Modus zu gelangen, muss die Sicherung „Betätigung“ im Sicherungshalter des Heizgerätekabelbaums für mindestens 5 Sekunden gezogen werden.
- Bei Betätigung eines Bedienelementes werden die Anzeigen beider Bedienelemente automatisch abgeblendet.

Hinweis zum Anlern-Modus Rdd

– langsames Rot-Grün-Blinken

Mit der Funktion Rdd können bis zu 4 Mobilteile auf ein Stationärteil angelernt werden, wobei immer nur ein Mobilteil mit dem Stationärteil Verbindung aufnehmen kann.

Hinweis zum Anlern-Modus RddE

– sehr langsames Rot-Grün-Blinken

Mit der Funktion RddE wird nur das aktuelle Mobilteil angelernt. Alle zuvor angelernten Mobilteile werden gelöscht.