

Wechsel der Wischwasserpumpe

Am besten kommt man an die Pumpe, wenn man die Räder komplett nach rechts einschlägt.

Dann die Schraube mit einem 10er Schlüssel entfernen.



Danach die Kunststoffabdeckung mit dem Schraubenzieher an der gekennzeichneten Stelle abhebeln. Dort ist sie mit einem kleinen Plastiknubsi eingeklipst.



So sieht der Plastiknubsi aus:



Jetzt kann man die Kunststoffabdeckung entfernen. Dahinter sieht es aus wie auf dem linken Bild. Ich habe erstmal alles sauber gemacht (rechtes Bild)



Nun mit einem Schraubenzieher oder einer kleinen Zange die Spange abziehen, mit der der Stecker verriegelt ist.



Nun den Stecker abziehen



Als Nächstes kann der Schlauch abgezogen werden. Der ist nur gesteckt - nicht gesichert. Dazu kann man einen Schraubenzieher zu Hilfe nehmen.



Jetzt die Pumpe unter Zuhilfenahme eines Schraubenziehers nach vorn heraus hebeln.
Am besten zusätzlich mit der linken Hand nachhelfen und Ziehen.



Und schon ist sie draußen.



Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es empfiehlt sich, vor dem Einstecken der Pumpe in die Gummidichtung diese mit ein bisschen Spülmittel einzuschmieren.