


Standardrelaiskasten



Links und rechts des Sicherungskastens die Clipse wie im Bild nach außen drücken, Dann die erste Ebene abklappen. die Sicherungen 63 bis 84 werden sichtbar (siehe Foto)

