


Handleiding voor vervangen cartridge en microschakelaar**KAMA**
Eengreeps-mengkraan


1. Verwijder voorzichtig de rode en blauwe dopjes (1)



2. Draai de schroef in de greep los



3. Trek de greep eraf (2)




4. Draai de rosette los



5. Draai de messing moer met een daarvoor geschikte tang los

6. Verwijder de keramische cartridge (3)



7. Bij defecte cartridge:

- Verwijder de messing ring (4) van de bovenzijde van de cartridge
- Plaats de nieuwe cartridge
Art.Nr.: 640-0528MB
- Controleer zorgvuldig of de cartridge zich in de juiste montagepositie bevindt



8. Bij defecte microschakelaar:

- Trek de kabel uit de kraan
- Verwijder de defecte microschakelaar
- Plaats een nieuwe microschakelaar
Art.Nr.: 640-0622KB

9. Monteer de kraan in omgekeerde volgorde