

Modell	Transit 2006.5	Auftrags-Nr.	
Ausführung	2.2L DURATORQ-TDCI/MAN (EURO V)	Amtl. Kennzeichen	
Intervall	(10/2011 -) 2 Jahr (50000 km)	Erstzulassung	
		Radio-Code	
		Km-Stand	km

Ausstehende Service-Aktionen. Stellen Sie bitte sicher, dass diese durchgeführt wurden.

Keine Mitteilung(en) zu Rückrufaktionen gefunden

L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an

Fahrt in Werkstatt	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Scheibenwischer, Waschanlage	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Innenraum	
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen
Service-Intervallanzeige	Nach jedem Ölwechsel zurücksetzen - wo vorhanden
Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpeitschen	Funktion / Zustand prüfen
Batterie	Auf Undichtigkeit prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen (Arbeitsposition 31 214 4)
Batteriepole	Reinigen, fetten
Warnweste	Vorhandensein prüfen - Pflicht zur Mitführung in gewerblich genutzten Fahrzeugen.
Erste-Hilfe-Ausrüstung	Vorhandensein / Verfallsdatum prüfen
Warndreieck	Vorhandensein prüfen
Außen	
Türfeststeller +	Funktion prüfen
Schiebetür +	Funktion prüfen
Motorhaubenschloss / Sicherheitshaken +	Funktion prüfen, fetten
Fahrzeuguntersuchung (TÜV)	Fälligkeitsdatum der nächsten Fahrzeuguntersuchung prüfen - falls zutreffend
Abgasuntersuchung (AU)	Fälligkeitsdatum der nächsten Abgasuntersuchung prüfen - falls zutreffend
Motorraum	
Leitungen, Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Motor, Vakuumpumpe, Kühler und Heizung	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Kühlfülligkeit	Frostschutz prüfen: ____ °C
Kühlmittel-Ausgleichbehälter und Behälter - Waschanlage	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Hydrauliköl - Servolenkung	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Reinluftfilter / Aktivkohlefilter	Erneuern, falls verlangt
Kraftstofffilter	Entwässern; falls Warnleuchte in der Instrumententafel aufleuchtet, Filterelement erneuern (Arbeitsposition 23 545 7)
Luftfiltereinsatz	Erneuern - häufiger unter erschwerten Betriebsbedingungen
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung. Arbeitsposition 290991)
Fahrzeugunterseite	
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern
Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswellengelenke, Manschetten	Prüfen auf Beschädigung, Befestigung und Verschleiß (soweit einsehbar)
Motor, Getriebe, Hinterachse	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Schläuche, Verkabelungen, Öl- und	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit

Komfortumfang

Fahrzeugunterseite	
Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage	einsehbar)
Unterboden +	PVC-Unterbodenschutz prüfen
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR __mm, VL __mm, HL __mm, HR __mm
Bremsanlage +	Bei abgebauten Rädern/Bremstrommeln Bremsklötze, Bremsscheiben bzw. Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen und Bremszylinder und Bremstrommeln auf Zustand prüfen; Gummibauteile auf Zustand prüfen
Federbriden Hinterradaufhängung	Auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen
Vorderradlager	Mutter - Vorderradnabe prüfen, mit Drehmoment festziehen und Radlager - Vorderräder auf Verschleiß prüfen
Am Fahrzeug	
Motor	Motoröl einfüllen
Bremsflüssigkeit	Füllstand prüfen - nur bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____
Reifenpannen - Soforthilfe - System	Dichtmittelflasche Verwendbarkeitsdatum prüfen (wo vorhanden)
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____bar:_____
Laderaumleuchtung hinten	Funktion prüfen - wo vorhanden
Radmuttern	Mit korrektem Anzugsdrehmoment festziehen und auf korrekten Typ prüfen. Auf Beschädigung der Felge prüfen
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen
Zusätzliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)	
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4)
Klimaanlage	Alle 4 Jahre: Temperatur an der Auslassleitung - Verdampfer prüfen. Leitungen - Klimaanlage auf Beschädigung und Undichtigkeiten sichtprüfen (Arbeitsposition 34 619 1) (TSB 67/2002)
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)
Aggregateantriebsriemen	Alle 250.000 km/10 Jahre-Erneuern - Riemen vorn - häufiger unter erschwerten Betriebsbedingungen (Arbeitsposition 21 567 5)
Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung	Alle 12 bzw. 24 Monate je nach Fahrzeugtyp und Baujahr / Zulassungsdatum zur Erhaltung der Garantie gegen Durchrosten. Auszufahren während der entsprechend markierten (+) Arbeitsschritte - siehe detaillierte Checkliste D1467. (Arbeitsposition 54 5551 +)
Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)	
Reinluftfilter erneuern	Reinluftfilter - Erneuern
Reinluftfilter erneuern	Aktivkohlefilter - Erneuern
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)
Probefahrt	
Probefahrt	Probefahrt durchführen

+ Korrosionsschutzkontrolle:

Während dieser Arbeiten ist an Fahrzeugen, gebaut ab 03/2002 eine Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung durchzuführen - siehe kombinierte Checkliste D1467