

Modell	Transit 2006	Auftrags-Nr.	
Ausführung	2.2L DURATORQ-TDCI (08/2009 - 09/2011)	Amtl. Kennzeichen	
Intervall	1 Jahr (30000 km)	Erstzulassung	
		Radio-Code	
		Km-Stand	km

Anhand von OASIS prüfen, ob Rückrufaktionen und Service Programme ausstehen und sicherstellen, dass diese durchgeführt wurden.

L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an

Fahrt in Werkstatt	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Scheibenwischer, Waschanlagen	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Innenraum	
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen
Service-Intervallanzeige	Nach jedem Ölwechsel zurücksetzen - - wo vorhanden
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpeitschen	Funktion / Zustand prüfen
Warnweste	Vorhandensein prüfen - falls zutreffend
Erste-Hilfe-Ausrüstung	Vorhandensein / Verfallsdatum prüfen - falls zutreffend
Warndreieck	Vorhandensein prüfen - falls zutreffend
Außen	
Fahrzeuguntersuchung (TÜV)	Fälligkeitsdatum der nächsten Fahrzeuguntersuchung prüfen - falls zutreffend
Abgasuntersuchung (AU)	Fälligkeitsdatum der nächsten Abgasuntersuchung prüfen - falls zutreffend
Motorraum	
Leitungen, Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Motor, Vakuumpumpe, Kühler und Heizung	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Kühlflüssigkeit	Frostschutz prüfen: ____ °C
Kühlmittel-Ausgleichbehälter, Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlagen und Batterie	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Hydrauliköl - Servolenkung	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Batterie	Auf Undichtigkeit prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen (LTS 312144)
Reinluftfilter / Aktivkohlefilter	Erneuern, falls verlangt
Kraftstofffilter	Erneuern, wenn die Anzeige im klaren oder roten Bereich steht (Arbeitsposition 23 545 7)
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung)
Fahrzeugunterseite	
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern
Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswellengelenke, Manschetten	Prüfen auf Beschädigung, Befestigung und Verschleiß (soweit einsehbar)
Motor, Getriebe	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Unterboden	PVC-Unterbodenschutz prüfen
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR __mm, VL __mm, HL __mm, HR __mm
Bremsanlage	Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremsstrommeln hinten prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten

L

L

Komfortumfang

Fahrzeugunterseite		
	Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen. (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)	
Am Fahrzeug		
Motor	Motoröl einfüllen	
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____	
Reifenpannen - Soforthilfe - System	Dichtmittelflasche Verwendbarkeitsdatum prüfen (wo vorhanden)	
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____bar:_____	
Kofferraum- / Laderaumbeleuchtung	Funktion prüfen - wo vorhanden	
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen	
Zusätzliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)		
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4)	L
Klimaanlage	Alle 4 Jahre: Temperatur an der Auslassleitung - Verdampfer prüfen. Leitungen - Klimaanlage auf Beschädigung und Undichtigkeiten sichtbar prüfen (Arbeitsposition 34 619 1) (TSB 67/2002)	L
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)	L
Aggregateantriebsriemen	Alle 300.000 km/10 Jahre-Erneuern - Riemen vorn - häufiger unter erschwerten Betriebsbedingungen (Arbeitsposition 21 567 5)	L
Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)		
Reinluftfilter erneuern	Reinluftfilter - Erneuern	
Reinluftfilter erneuern	Aktivkohlefilter - Erneuern	
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)	L
Probefahrt		
Probefahrt	Probefahrt durchführen	