

Wartungsplan

Modell	Transit 2006.5	Auftrags-Nr.	
Ausführung	2.2L DURATORQ-TDCI/MAN (EURO V)	Amtl. Kennzeichen	
	(10/2011 -)	Erstzulassung	
Intervall	2 Jahr (50000 km)	Radio-Code	
		Km-Stand	km

Ausstehende Service-Aktionen. Stellen Sie bitte sicher, dass diese durchgeführt wurden.

Keine Mitteilung(en) zu Rückrufaktionen gefunden

L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an

Fahrt in Werkstatt	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Scheibenwischer, Waschanlage	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Innenraum	
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen
Service-Intervallanzeige	Nach jedem Ölwechsel zurücksetzen - wo vorhanden
Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpeitschen	Funktion / Zustand prüfen
Batterie	Auf Undichtigkeit prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen (Arbeitsposition 31 214 4)
Batteriepole	Reinigen, fetten
Außen	
Türfeststeller +	Funktion prüfen
Schiebetür +	Funktion prüfen
Motorhaubenverschluss / Sicherheitshaken +	Funktion prüfen, fetten
Motorraum	
Leitungen, Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Motor, Vakuumpumpe, Kühler und Heizung	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Kühlf Flüssigkeit	Frostschutz prüfen: ____ °C
Kühlmittel-Ausgleichbehälter und Behälter - Waschanlage	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Hydrauliköl - Servolenkung	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Reinluftfilter / Aktivkohlefilter	Erneuern, falls verlangt
Kraftstofffilter	Entwässern; falls Warnleuchte in der Instrumententafel aufleuchtet, Filterelement erneuern (Arbeitsposition 23 545 7)
Luftfiltereinsatz	Erneuern - häufiger unter erschwerten Betriebsbedingungen
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung. Arbeitsposition 290991)
Fahrzeugunterseite	
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern
Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswellengelenke, Manschetten	Prüfen auf Beschädigung, Befestigung und Verschleiß (soweit einsehbar)
Motor, Getriebe, Hinterachse	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Unterboden +	PVC-Unterbodenschutz prüfen
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR ____mm, VL ____mm, HL ____mm, HR ____mm
Bremsanlage +	Bei abgebauten Rädern/Bremstrommeln Bremsklötze, Bremsscheiben bzw. Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen und Bremszylinder und Bremstrommeln auf Zustand prüfen;

Wartungsplan

Fahrzeugunterseite		
	Gummibauteile auf Zustand prüfen	
Federbriden Hinterradaufhängung	Auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	
Vorderradlager	Mutter - Vorderradnabe prüfen, mit Drehmoment festziehen und Radlager - Vorderräder auf Verschleiß prüfen	
Am Fahrzeug		
Motor	Motoröl einfüllen	
Bremsflüssigkeit	Füllstand prüfen - nur bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen	
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____	
Reifenpannen - Soforthilfe - System	Dichtmittelflasche Verwendbarkeitsdatum prüfen (wo vorhanden)	
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____bar:_____	
Laderaumleuchtung hinten	Funktion prüfen - wo vorhanden	
Radmuttern	Mit korrektem Anzugsdrehmoment festziehen und auf korrekten Typ prüfen. Auf Beschädigung der Felge prüfen	
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen	
Zusätzliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)		
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4)	L
Klimaanlage	Alle 4 Jahre: Temperatur an der Auslassleitung - Verdampfer prüfen. Leitungen - Klimaanlage auf Beschädigung und Undichtigkeiten sichthprüfen (Arbeitsposition 34 619 1) (TSB 67/2002)	L
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)	L
Aggregateantriebsriemen	Alle 250.000 km/10 Jahre-Erneuern - Riemen vorn - häufiger unter erschwerten Betriebsbedingungen (Arbeitsposition 21 567 5)	L
Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung	Alle 12 bzw. 24 Monate je nach Fahrzeugtyp und Baujahr / Zulassungsdatum zur Erhaltung der Garantie gegen Durchrosten. Auszufahren während der entsprechend markierten (+) Arbeitsschritte - siehe detaillierte Checkliste D1467. (Arbeitsposition 54 5551 +)	L
Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)		
Reinluftfilter erneuern	Reinluftfilter - Erneuern	
Reinluftfilter erneuern	Aktivkohlefilter - Erneuern	
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)	L

+ Korrosionsschutzkontrolle:

Während dieser Arbeiten ist an Fahrzeugen, gebaut ab 03/2002 eine Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung durchzuführen - siehe kombinierte Checkliste D1467