

1. Fahrzeug:	Ford-Nugget Custom /Ford-Nugget Custom Plus		
2. Baugruppe:	Gaskocher		
3. Bild:	 Bild 1: Ansetzen des Ofenmaulschlüssels mit Drehmomentkontrolle am geräteseitigen Teil der Gasverbindung	 Bild 2a: Gasregler-Schaft in Messing – nicht in Ordnung	 Bild 2b: Gasregler-Schaft in Aluminium – in Ordnung
4. Ursache:	Es besteht die Möglichkeit, dass der Gaskocher an der Verschraubung unter dem Kocher und/oder an den Bedienteilen undicht ist/wird.		
5. Maßnahmen im Feld:	<u>Überprüfung der Bedienteile auf Messing oder Aluminium-Drehstifte.</u> <u>Überprüfung der Verschraubung unter dem Kocher.</u>		
6. Materialnummer	Im Austausch-Fall 523020		
7. Reparaturdauer und Abrechnung	Arbeitszeiten siehe Arbeitsschritte Berechnen Sie uns den mit den Ford-Werken GmbH vereinbarten Garantie Std.-Satz. Rechnung an: Westfalen Mobil GmbH, Franz Knöbel Str. 34, 33378 Rheda Wiedenbrück Rep.-Bestätigung an: QM@westfalia-mobil.de		

Übersicht: Arbeitsschritte

Schritt	Arbeitsschritt	Arbeitsschritt	Arbeitsschritt	Arbeitszeit / Unterlagen	Arbeitsschritt
1	Fahrzeug bereitstellen	Unterlagen sichten		6 Minuten / 1 AW	
2	Beide Bedienknöpfe prüfen	Bedienknöpfe abziehen – Siehe Prüfanleitung Dometic: Unterscheidung Drehstift Messing oder Aluminium		6min / 1AW Siehe Dometic-Prüfanleitung	einer der Bedienknöpfe aus Messing - Kocher still legen / Kunde unterrichtet: Unterschrift Kunde _____ Kocher austauschen beide aus Aluminium – weiter prüfen Schritt 2
3	Wenn Bedienknöpfe aus Aluminium	Sitzbank vorziehen, Abdeckung Kocher von unten entfernen (5 Schrauben)	SKU-Nummer auf Kocher- Etikett prüfen	6min / 1AW	Wenn SKU Nummer NICHT 9600027606 dann ist der Kocher in Ordnung Wenn SKU-Nummer = 9600027606 dann Kocher still legen / Kocher überprüfen lassen, ggf. Kocher austauschen
4	Kocher still legen	Rückmeldung schreiben	QM@Westfalia-mobil.de Der Kunde muss nun zu einer Camping- Fachwerkstatt mit einem Sachkunden für Gasprüfungen nach DVGW G607	6 Minuten / 1 AW	Sie können den Kunden dahingehend unterstützen indem Sie einen Service- Stützpunkt der Fa. Dometic im Internet mit der Postleitzahlsuche ermitteln: www.dometic.com/de- de/home/de/händler-suchen
5	Kocher bestellen	Ausschließlich über den Ford- Händler möglich	Unter Angabe der FIN	Kocher bestellen unter Bestellung@Westfalia-mobil.de	Kochererhalt frühestens ab KW33
6	Kochertausch	Sitzbank vorziehen, Abdeckung Kocher von unten entfernen (5 Schrauben)	Kabelbinder entfernen, Piezo-Zündung-Kabel lösen	48 Minuten / 8 AW	Kocher öffnen, 4 Kappen entfernen, 4 Schrauben lösen, Kocher herausheben, Kocher austauschen und Rückbau

Schritt 2: Bedienteile Drehstifte prüfen – Aluminium i.O. / Messing **N.I.O.** – Seite 1



Beide Drehknöpfe in Ruheposition:
Können einfach abgezogen und
wieder aufgesteckt werden.

Siehe Dometic-Prüfanleitung

Schritt 2:

Bedienteile Drehstifte prüfen – Aluminium i.O. / Messing **N.I.O.** – Seite 2



Bild 2a: Gasregler-Schaft in Messing – **nicht in Ordnung**



Bild 2b: Gasregler-Schaft in Aluminium – **in Ordnung**

**Entsprechend der Anleitung der
Fa. Dometic verfahren – siehe
Anhang**


Schritt 3: Sitzbank vorziehen – Kocher-Abdeckung entfernen – Seite 1



Sitzbank vor



Kocher-Abdeckung entfernen



5 Schrauben entfernen



SKU-Nummer prüfen


Schritt 6: Sitzbank vorziehen – Kocher-Abdeckung entfernen – Seite 1




Sitzbank vor



Kocher-Abdeckung entfernen




5 Schrauben entfernen



Kabelbinder entfernen

Schritt 6: Sitzbank vorziehen – Kocher-Abdeckung entfernen – Seite 2



Piezo-Zündung Stecker trennen

Anschluss ist noch
von der Prüfung lose



4 x Kappen entfernen

4 x Schrauben lösen